



# MAX POWER SRGE 1500 ГЕНЕРАТОР БЕНЗИНОВЫЙ

АРТИКУЛ: 474 10 3125


EAN8 - 20115838

РЕЛИЗ: 01.2022

**ДЕТАЛИРОВКА ИЗДЕЛИЯ**

**PATRIOT**

**РИСУНОК А**  
Артикул: 474 10 3125




#	Артикул	Описание	кол-во
A1	005014385	Глушитель	1
A3	005014387	Прокладка глушителя	2
A4	005014388	Топливный бак (корпус)	1
A7	005014391	Топливный фильтр (сетчатый)	1
A8	005014392	Крышка топливного бака	1
A9	005014393	Указатель уровня топлива	1
A10	005014394	Топливный кран	1
A4, A7- A9	005014395	Топливный бак в сборе	1
A11	005014396	Рама	1
A12	005014397	Амортизатор двигателя (левый)	1
A13	005014398	Амортизатор двигателя (правый)	1
A14	005014399	Демпфер альтернатора	1
A16	005014401	Амортизатор альтернатора (левый)	1
A17	005014402	Амортизатор альтернатора (правый)	1
A19	005014404	Ножка резиновая	4
A20	005014405	Планка	1


**ТАБЛИЦА К РИСУНОКУ А**

АРТИКУЛ: 474 10 3125

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
A22	005015855	Ротор (L60/Ф94)(без коллектора)	1
A23	005015856	Статор (L60)	1
A25	005014410	Клемная колодка	1
A27	005014412	Корпус альтернатора	1
A28	005014413	Шайба	1
A29	005015857	Болт Ротора	1
A32	005014417	Крышка корпуса альтернатора	1
A22-A23	005015858	Альтернатор в сборе (L60)	1
A35	005014421	Панель управления в сборе	1
A36	005014422	Панель управления (пустая)	1
A37	005014423	Болт заземления	1
A38	005014424	Шайба	1
A39	005014425	Гайка	2
A40	005014426	Гровер	1
A41	005014427	Розетка (переменного тока 220В)	2
A41.1	005015859	Розетка (постоянного тока 12В)	1
A42	005014428	Автомат защиты (выключатель розеток постоянного тока)	1
A42.1	005015860	Автомат защиты (выключатель розеток переменного тока)	1
A43	005014429	Вольтметр	1
A44	005014430	Выключатель	1
A45	005014431	Жгут проводов панели управления	1
A46	005014432	Уплотнение проводов	1
A47	005014433	Уплотнение проводов	1
A48	005014434	Кожух панели управления	1
A49	005015861	Конденсатор панели управления 12мФ	1

**РИСУНОК В**  
АРТИКУЛ: 474 10 3125



#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
B2	005015862	Стартер в сборе (154F/156F/160F)	1
B4	005014438	Защитный кожух маховика	1
B8	005014442	Датчик уровня масла (внешний) (154F/156F/160F)	1
B9	005014443	Сливная пробка	1
B11	005014445	Стакан стартера (154F/156F/160F)	1
B12	005014446	Крыльчатка маховика (154F/156F/160F)	1
B13	005014447	Маховик (154F/156F/160F)	1
B15	005014449	Катушка зажигания в сборе (152F/154F/156F/160F)	1
B16	005014450	Сальник картера (154F/156F/160F)	2
B17	005015863	Картер (160F)	1
B18	005014452	Шайба сливного болта	1
B19	005014453	Плита левая	1
B20, B22, B79	005015864	Регулятор оборотов (комплект) (154F/156F/160F)	1
B21	005014455	Плита правая	1
B23	005014457	Датчик уровня масла (внутренний) (154F/156F/160F)	1
B25	005014459	Клапан выпускной (154F/156F/160F)	1
B26	005014460	Клапан впускной (154F/156F/160F)	1
B27	005014461	Толкатель (154F/156F/160F)	2
B28	005014462	Штанга толкателя (154F/156F/160F)	2


**ТАБЛИЦА К РИСУНОКУ В**

АРТИКУЛ: 474 10 3125

#	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	КОЛ-ВО
B29	005014463	Направляющий	2
B30	005015865	Прокладка головки блока (160F)	1
B31	005015866	Головка блока цилиндра (160F)	1
B32	005014466	Шпилька карбюратора	2
B33	005014467	Шпилька глушителя	2
B34	841102035	Свеча зажигания	1
B36	005014469	Направляющая пластина (154F/156F/160F)	1
B37-B40	005015867	Коромысло (комплект) (154F/156F/160F)	2
B41	005014475	Зажим провода	1
B42	005014476	Пружина клапана (154F/156F/160F)	2
B43	005014477	Седло пружины выпускного клапана (154F/156F/160F)	1
B44	005014478	Кожух блока цилиндра	1
B46	005014480	Прокладка крышки головки (154F/156F/160F)	1
B47	005014481	Крышка головки (154F/156F/160F)	1
B49	005014483	Трубка отвода картерных газов (154F/156F/160F)	1
B50	005014484	Подшипник картера (154F/156F/160F)	1
B51	005014485	Дамба карбюратора (154F/156F/160F)	1
B52	005014486	Прокладка дамбы карбюратора (154F/156F/160F)	1
B53	005014487	Карбюратор в сборе (154F/156F/160F)	1
B54	005014488	Прокладка воздушного фильтра (154F/156F/160F)	1
B55	005014489	Топливная трубка	1
B56	005014490	Хомут топливной трубки	2
B57	005015868	Шатун в сборе (160F)	1
B58	005015869	Стопорное кольцо пальца поршня (160F)	2
B59	005015870	Палец поршня (160F)	1
B60	005015871	Поршень (160F)	1
B61	005015872	Комплект поршневых колец (160F)	1
B65	005014499	Подшипник крышки картера (154F/156F/160F)	1
B66	005014500	Шестерня регулятора оборотов (комплект) (154F/156F/160F)	1
B67	005015873	Коленвал (160F)	1
B68	005014502	Распределительный вал в сборе (154F/156F/160F)	1
B69	005014503	Прокладка крышки картера (154F/156F/160F)	1
B70	005014504	Направляющий	2
B71	005014505	Крышка картера (154F/156F/160F)	1
B72	005014506	Щуп уровня масла (комплект) (154F/156F/160F)	1
B80	005014514	Воздушный фильтр в сборе (154F/156F/160F)	1
B1-B81	005015874	Двигатель в сборе (160F)	1

# ***PATRIOT***

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:**

Единый телефон сервисной службы: 8-800-2222-768.

[service@onlypatriot.com](mailto:service@onlypatriot.com)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОСТАВЛЯЕТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ И ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ СХЕМУ ИЗДЕЛИЯ, НЕ УХУДШАЮЩИЕ ЕГО ХАРАКТЕРИСТИК.

[www.onlypatriot.com](http://www.onlypatriot.com)